

Navtex Bedienungsanleitung

1. Stromkreis 20 einschalten und warten, bis sich die Startseite aufgebaut hat.
Nach ca. 1 weiteren Minute erscheint das Hauptmenü im >>Setup Modus<<.
2. Rechts äußerste Taste (2) drücken und der >>Navtex Modus<< erscheint in der Einstellung >>Meldung Blick<< (siehe Bild unten).
3. Nachdem die Nachrichten gelesen wurden, kann man diese jeweils als gelesen markieren. Dazu drückt man die links äußerste Taste (3) >>Mark. Lese<<.
- Falls die Voreinstellungen (Meldungsarten, Ein, Aus, Neu,...) nicht geändert wurden, werden die als gelesen markierten Nachrichten ausgeblendet
4. Zum Scrollen (blättern) die Pfeiltasten (4) ▲ und ▼ benutzen
5. Um zum Beginn der nächsten bzw. zum Beginn der vorherigen Nachricht zu gelangen, die Pfeiltasten (5) ► und ◀ benutzen.
6. Die rot blinkende LED (6) zeigt den Empfang neuer Nachrichten an.



Allgemeine Angaben zur Meldungsdarstellung

